

Pflegeanleitung für geölte Parkettböden

Raumklima

- Die Luftfeuchtigkeit sollte sich zwischen 40-55% einpendeln.
Überwachen Sie dies mit einem Hygrometer. (Zu kaufen in jedem Hobbymarkt)

Zu hohe Luftfeuchtigkeit	→	Fenster öffnen (lüften)
Zu tiefe Luftfeuchtigkeit	→	Luftbefeuchter in Betrieb nehmen

Vorbeugen

- Auf den Boden gelangende Flüssigkeiten sofort aufnehmen
- Filzgleiter unter Stühle und Tisch anbringen.
- Verwenden Sie weiche Rollen bei Bürostühlen etc.
- Verwenden Sie keine Microfasertücher für geölte Oberflächen, bitte nur Baumwoll-Velour- oder Baumwollfransenlappen
- Lassen Sie den Schmutz gar nicht erst aufs Parkett. (Fussmatte, Schmutzschleuse etc.)

Reinigung

- Normale Pflege = leichte Verschmutzungen durch staubsaugen (Bitte Staubsauger mit Parkettbürste verwenden) oder feucht (gut ausgedrehter Lappen) mit Bauwerk Wischpflege (bei uns erhältlich) aufnehmen.
- Haftende Verschmutzungen mit Bauwerk Parkettreiniger (bei uns erhältlich) stellenweise oder grossflächig feucht (gut ausgedreht) aufnehmen.

Unterhalt

- Je nach Beanspruchung sollte das Parkett alle 1-2 Jahre nachgeölt werden. Sie können dies entweder von Hand mit einigen Baumwoll-Lappen (**Lappen unbedingt trocknen lassen – sind schnell entflammbar!**) oder mit einer unserer handlichen Polier- resp. Blochermaschine (Für Kunden gratis). Verwenden sollten Sie dafür z.B. ein BAUWERK Pflegeöl, welches Sie bei uns beziehen können. Hier erhalten Sie dann auch gleich die notwendigen Instruktionen.

Oelsättigung testen ...mit dem Tropfen-Test

Ob naturgeöltes Parkett immer noch genügend geschützt ist, kann sehr einfach **getestet werden: Geben Sie etwas Wasser auf die Oberfläche. Bleibt das Wasser kompakt als Tropfen stehen (A), ist mit Ihrem Parkettboden alles in Ordnung. Dringt der Tropfen sofort ins Holz ein und die Stelle wird dunkler (B), muss dringend die Oberfläche nachgeölt werden.**

